

*Herausgegeben von
Stavros Kromidas*

Das HPLC-MS-Buch für Anwender

WILEY-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhaltsverzeichnis

Vorwort *XI*

Zum Aufbau des Buches *XIII*

Liste der Autoren *XV*

Teil I Überblick, Fallstricke, Hardwareanforderungen *1*

- 1 Stand der Technik in der LC-MS-Kopplung *3***
O. Schmitz
 - 1.1 Einleitung *3*
 - 1.2 Ionisationsmethoden bei
Atmosphärendruck-Massenspektrometern *5*
 - 1.2.1 Übersicht API-Methoden *5*
 - 1.2.2 ESI *6*
 - 1.2.3 APCI *8*
 - 1.2.4 APPI *10*
 - 1.2.5 APLI *10*
 - 1.2.6 Bestimmung der Ionensuppression *11*
 - 1.2.7 Beste Ionisationsmethode für die jeweilige Fragestellung *12*
 - 1.3 Massenanalytoren *13*
 - 1.4 Zukünftige Entwicklungen *14*
 - 1.5 Worauf sollten Sie beim Kauf eines Massenspektrometers achten? *16*
Literatur *17*

- 2 Technische Aspekte und Fallstricke der LC-MS-Kopplung *21***
M. M. Martin
 - 2.1 Instrumentelle Voraussetzungen für LC-MS-Analytik – die richtige
Anlage zum Analysenproblem *22*
 - 2.1.1 (U)HPLC und Massenspektrometrie – nicht bloß „irgendein
Frontend“ *22*

2.1.2	UHPLC-Systemoptimierung – Gradientenverzögerung und Außersäulenvolumina	23
2.1.3	Das passende Massenspektrometer zur analytischen Fragestellung	35
2.1.4	Datenraten und Zykluszeiten von Massenspektrometern	40
2.1.5	Komplementäre Informationen durch zusätzliche Detektoren oder: Massenspektrometrie ist kein Allheilmittel	41
2.2	LC-MS-Methodenentwicklung und HPLC-Methodenanpassung – wie mache ich meine Trennung fit für LC-MS?	45
2.2.1	Methodenentwicklung LC-MS – die Trennchemie passt sich an	46
2.2.2	Umrüsten von klassischen HPLC-Methoden auf LC-MS	55
2.3	Fehlerquellen und Fallstricke – wenn es mal nicht richtig läuft	56
2.3.1	Kein Signal	57
2.3.2	Schlecht angepasste Quellenbedingungen und ihre Auswirkung auf das Chromatogramm	58
2.3.3	Ionensuppression	60
2.3.4	Unbekannte Massensignale im Massenspektrum	61
2.3.5	Apparative Gründe für Fehlinterpretation von Massenspektren	67
2.4	Fazit	70
2.5	Abkürzungen	71
	Literatur	72
3	Aspekte der Methodenentwicklung bei der LC-MS-Kopplung	75
	<i>T. Teutenberg, T. Hetzel, C. Portner, S. Wiese, C. vom Eyser und J. Türk</i>	
3.1	Einleitung	75
3.2	Von der Targetanalytik zu Screeninguntersuchungen	76
3.2.1	Targetanalytik	76
3.2.2	Suspected-target screening	76
3.2.3	Non-target screening	77
3.2.4	Vergleichende Übersicht der verschiedenen Akquisitionsmodi	77
3.3	Optimierung chromatografischer und massenspektrometrischer Parameter	78
3.3.1	Anforderungen und Empfehlungen zur HPLC-MS-Analyse am Beispiel der DIN 38407-47	78
3.3.2	Definition kritischer Peakpaare im Kontext der HPLC-MS-Kopplung	80
3.3.3	Abtrennung polarer Komponenten von der Durchflusszeit	81
3.3.4	Festlegung der HPLC-Methodenparameter am Beispiel der Trennung ausgewählter Pharmazeutika	83
3.3.5	Durchführung der Screeningexperimente	88
3.3.6	Auswertung der Daten und Diskussion der Einflussparameter	90
3.3.7	Nutzung von Simulationssoftware für Feinoptimierung	102
3.3.8	Auswahl des chromatografischen Trägermaterials	104
3.3.9	Einfluss des Innendurchmessers und der Flussrate	108
3.3.10	Einfluss des Injektionsvolumens	109

- 3.3.11 Festlegung der massenspektrometrischen Parameter 121
- 3.3.12 Optimierung der massenspektrometrischen Parameter 123
- 3.4 Quantifizierung mittels LC-MS 128
- 3.5 Screening mittels LC-MS 135
- 3.6 Miniaturisierung – LC-MS quo vadis? 139
- Literatur 143

Teil II Tipps, Beispiele, Trends 145

- 4 LC-MS für alle(s)? – LC-MS-Tipps 147
 - F. Mandel*
 - 4.1 Einführung 147
 - 4.2 Tipp 1 148
 - 4.2.1 Die Qual der Wahl des LC-MS-Interfaces 148
 - 4.3 Tipp 2 154
 - 4.3.1 Welche mobilen Phasen passen zu LC-MS? 154
 - 4.4 Tipp 3 156
 - 4.4.1 Phosphatpuffer – die Ausnahme 156
 - 4.5 Tipp 4 157
 - 4.5.1 Gepaarte Ionen 157
 - 4.5.2 Welches Gegenmittel gibt es? 157
 - 4.5.3 Fazit 158
 - 4.6 Tipp 5 159
 - 4.6.1 Verbesserte Elektrospray-Ionisation durch Additive 159
 - 4.6.2 Additive für APCI 160
 - 4.6.3 Fazit 160
 - 4.7 Tipp 6 161
 - 4.7.1 Wie kann ich die Nachweisempfindlichkeit steigern? 161
 - 4.8 Tipp 7 162
 - 4.8.1 Nicht linear und wenig dynamisch? 162
 - 4.8.2 Die Gründe 163
 - 4.8.3 Lösungsansätze 163
 - 4.8.4 Fazit 164
 - 4.9 Tipp 8 164
 - 4.9.1 Wieviel MS brauchen Sie? 164
 - 4.9.2 Lösungsansätze 165
 - 4.9.3 Fazit 165
 - 4.10 Noch mehr Hilfe 174
 - Literatur 175

Teil III Anwender berichten 177

- 5 Ein praktisches Beispiel aus der Ionenchromatografie 179**
A. Müller und A. Hofmann
Literatur 183
- 6 Problemlösungen mittels HPLC-MS aus der Praxis für die Praxis 187**
E. Fleischer
- 6.1 Einführung und Aufgabenstellungen 187
- 6.2 Fallbeispiel 1 191
- 6.2.1 Aufklärung der Methohexitalverunreinigungen
und Zersetzungsprodukte 191
- 6.2.2 Probenvorbereitung 191
- 6.3 Fallbeispiel 2 193
- 6.3.1 Oligomerentrennung aus Caprolactam, Mehrkomponententrennung
von Verunreinigungen im Grammbereich 193
- 6.4 Fallbeispiel 3 194
- 6.4.1 Herstellung und Isolierung von Bis-Nalbuphin aus Nalbuphin 194
- 6.5 Fallbeispiel 4 197
- 6.5.1 Isolierung und Aufklärung von Dopaminverunreinigungen 197
- 7 LC-MS aus Sicht eines Wartungsingenieurs 199**
O. Müller
- 7.1 Einleitung und historischer Abriss 199
- 7.2 Spraytechniken 200
- 7.3 Durchgang durch den Ionenpfad 201
- 7.4 Der Analysator 202
- 7.5 Wartung 203
Literatur 210

Teil IV Hersteller berichten 211

- 8 Agilent Massenspektrometrie, Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ... 213**
T. L. Sheehan und F. Mandel
- 9 Hersteller berichten – SCIEX 217**
D. Schleuder

10	Hersteller berichten – Thermo Fisher Scientific	223
	<i>M. M. Martin</i>	
10.1	Flüssigchromatografie (LC) für LC-MS	224
10.2	Massenspektrometrie (MS) für LC-MS	225
10.3	Integrierte LC-MS-Lösungen	227
10.4	Software	227
	Literatur	229
	Über die Autoren	231
	Sachverzeichnis	237